

PASOS PARA LA PROGRAMACION DE LLAMADAS DE UN SOLO TOQUE (QUICK DIAL NUMBER) EN KX-TD81 y KX-TD1232

1. Borrar o reasignar en el programa **100** el primer dígito de las funciones que se vayan a utilizar como **Quick Dial Number** (ejemplo: todas las funciones que empiezan con “6”)
2. Agregar el dígito removido (el “6” en este ejemplo) en alguno de los campos del 63 al 70 del programa 100, en donde el campo **63** viene a ser la localización **1**, el **64** es la localización **2**, el **65** es la **3**, el **66** es la **4**, el **67** es la **5**, el **68** es la **6**, el **69** es la **7**, el **70** es la **8** (ej: agregamos el “6” en el campo 63, que es la localización 1)
3. Agregar en el programa **009** en la localización adecuada (en este caso en la localización 1) el número a marcar cuando el usuario presione el dígito “6”.

Nota: Esta función es recomendable para funciones hoteleras.