

FUNCIONES MAS USADAS EN LA TD1232

MENSAJES DE AUSENCIA	750 + (1-6)
CANCELAR MENSAJE DE AUSENCIA	750 + 0
CODIGOS DE CUENTA	49 + CODIGO(4 DIGITOS) + #
DESVIO DE TODAS LAS LLAMADAS	FWD + 2 + # EXT.
DESVIO OCUPADO	FWD + 3 + # EXT
DESVIO NO CONTESTA	FWD + 4 + # EXT
DESVIO OCUPADO NO CONTESTA	FWD + 5 + # EXT
DESVIO A TRONCAL	FWD + 6 + 9 + # TEL. + #
DESVIO (SÍGUEME)	FWD + 7 + # EXT
CANCELAR DESVIOS	FWD + 0
CANCELAR SÍGUEME	FWD + 8 + # EXT
DND	FWD + 1
MARACAR PORTER	31 + # PORTERO
ACTIVAR CHAPA	55 + # CHAPA
CANDADO ELECTRONICO	77 + CODIGO (3 DIGITOS) + CODIGO
CANCELAR CANDADO	77 + CODIGO
LIMPIEZA DE EXT	790
ALARMA O DESPERTADOR	761 + HORA + MINUTOS +0=AM 1=PM +0
CANCELAR ALARMA	760
WALKING COS	47 + PASSWORD + # EXT + #TELEF
CALL WAITTING ACTIVAR	7311
CANCELAR CALL WAITTING	7310
CAPTURA DE LLAMADA(LINEA)	4*
CAPTURA POR GRUPO	40
CAPTURA DIRIGUIDA	41 + # EXT
VOCEO GENERAL	32* ó 33*
VOCEO EXTERNO	320

VOCEO EXTERNO ESPECIFICO	32 + (1-4)
VOCEO POR GRUPO	330
VOCEO POR GRUPO ESPECIFICO	33 + (1-8)
CONTESTAR VOCEO EXTERNO	42
CONTESTAR VOCEO INTERNO	43
CONEXIÓN EN PARALELO(ACTIVAR)	391
CONEXIÓN EN PARALELO(DESACTIVAR)	390

Para teléfonos unilínea en lugar de usar FWD se maraca el comando 710