

PASOS PARA LA PROGRAMACION DEL SISTEMA DISA EN CENTRAL TELEFÓNICA KX-TD1232 (versión P221A ó P011L)

1. Cambiar en el programa **215** el tiempo de grabación de: **32, 0, 32, 0** a **32, 32, 0, 0**
2. Grabar los mensajes desde el **jack-01** con los códigos: **3611** para el mensaje 1 (DISA 1), **3612** para el mensaje 2 (DISA 2).
3. Asignar en el programa **407** (DIL 1:1 día) los timbrados a **DISA 1 (198)** y en el programa **408** (DIL 1:1 noche) los timbrados a **DISA 2 (298)**.
4. Asignar en el programa **409** (modo día) y en el prog. **410** (modo noche) a qué extensión se van a desviar las llamadas que no sea contestadas por la DISA ó por la extensión a la que se llama.
5. Asignar en el programa **203** el número de timbrados a los cuales se van a desviar las llamadas no contestadas por DISA o por la extensión a la que se llama (de 12 a 4 timbrados).
6. Asignar en el programa **202** el número de timbrados a los cuales se va a cortar la llamada no contestada por la extensión de apoyo programada en los programas **409** y/o **410** (subir de 3 a 5 timbrados)

USO DE LA TARJETA DISA COMO “ATENDEDORA AUTOMATICA” EN UNA KX-TD1232 (sólo en versiones P231 en adelante)

1. Cambiar en el programa **215** el tiempo de grabación de: **32, 0, 32, 0** a **32, 32, 0, 0**.
2. Asignar en el programa **815** hacia dónde se van a dirigir las llamadas cuando el usuario presione el dígito deseado (del 0 al 9).
3. Grabar los mensajes desde el **jack-01** con los códigos: **3611** para el mensaje 1 (DISA 1), **3612** para el mensaje 2 (DISA 2)
4. Asignar en el programa **407** (DIL 1:1 día) los timbrados a **DISA 1 (198)** y en el programa **408** (DIL 1:1 noche) los timbrados a **DISA 2 (298)**.
5. Asignar en el programa **409** (modo día) y en el programa **410** (modo noche) a qué extensión se van a desviar las llamadas que no sean contestadas por la DISA ó por la extensión a la que se llama.
6. Asignar en el programa **203** el número de timbrados a los cuales e van a desviar las llamadas no contestadas por DISA ó por la extensión a la que se llama (de 12 a 4 timbrados).
7. Asignar en el programa **202** el número de timbrados a los cuales se va a cortar la llamada no contestada por la extensión de apoyo programada en los programas **409** y/o **410** (subir de 3 a 5 timbrados)