

# **Pasos para la programación del Caller ID para E-1 en la central telefónica KX-TD1232**

Ya instalada la tarjeta KX-TD188 y estando en funcionamiento, seguir los siguientes pasos:

- 1.- Entrar al programa **758 (E1 DR2 Signalling Type)** y modificar a **Option-2**.
- 2.- Entrar al programa **775 (E1 ANI Service Mode)** y cambiar a **Incoming Only**.
- 3.- Entrar al programa **776 (E1 ANI Maximum Digits)** y ponerlo en **10**.
- 4.- Entrar al programa **780 (E1 Group-I)** y cambiar sólo el parámetro **01** y ponerlo en **00**, los demás parámetros se dejan con los valores de fábrica.
- 5.- Entrar al programa **781 (E1 Group-II)** y modificar los siguientes parámetros:  
**01:Operator, 02:Subscriber, 03:Collect call, 06:Subscriber.**
- 6.- Entrar al programa **782 (E1 Group-A)** y modificar los siguientes parámetros:  
**01:03, 02:06 , 03:13.**
- 7.- Entrar al programa **783 ( El Grupo-B)** y modificar el siguiente parámetro:  
**04:05**
- 8.- Entrar al programa **784 (E1 Group-C)** y modificar los siguientes parámetros:  
**01:01, 02:06.**

**Nota: al terminar de configurar estos parámetros, es necesario RESETEAR el equipo para que reconozca los cambios realizados.**

**Por medio de la central podemos hacer que una llamada de entrada se identifique con el número y el nombre del que llama, modificando los programas siguientes:**

## **Programa 110 (Caller ID Code Set)**

Aquí ponemos el número telefónico (24 dígitos máx.) que queremos que aparezca con el nombre (por ejemplo el celular del director o el número de algún cliente). Nota: agregar el número completo con clave LADA, ya que el Carrier manda todo el número completo.

## **Programa 111 (Caller ID Name Set)**

En éste programa le damos el nombre (15 caracteres máx.) correspondiente al número previamente programado en el programa 110.

